


## Handleiding voor plaatsen/instellen Digitale POWERBOX COMMONRAIL (alle typen)

Motorafdekplaat verwijderen.

### COMMONRAIL:

Stekker aan de Commonrail verwijder en de stekkers van de powerbox er tussen plaatsen.



Motor starten.

Powerbox is bij aflevering afgesteld op gewenst vermogen.

Het is mogelijk er afhankelijk van de motor nog iets meer vermogen uit te halen.

Aan de achterzijde van de powerbox zit een plastic dopje, als je dit verwijdert zie je in de powerbox een stelschroefje. Door deze 1 a 2 slagen met de klok mee te draaien krijgt met nog meer vermogen. Pas op bij te hoge afstelling kan er een foutmelding of een storing komen. Voorbeeld, voorgloeilampjes in dashboard gaan branden of bij 3000 toeren valt de motor in nood programma. Komt dit voor dan de genoemde stelschroef 1 a 2 slagen weer terug draaien.

Je hebt nu het maximaal instelbare vermogen ingesteld.

Deze storing krijg je niet bij het instellen van de powerbox bij draaiende motor. Maar als je de motor weer opstart.

Je hebt dan een computer controle over alle systemen. Bij constatering van te veel brandstof geeft de computer een storing aan.

Wil je de powerbox alleen gebruik voor zuinig rijden en iets meer vermogen dan kun je de schroef ongeveer 10 tot 20 omwentelingen verder terug draaien . (dus tegen de klok in) kan op wens worden afgesteld op dit vermogen voor aflevering

Deksel weer op de powerbox schroeven en deze op een droge koele plaats in de motorruimte Bevestigen.

WENMAR HANDELSONDERNEMING VOF

Akker 54, 7621 GJ Borne

[info@wenmar.nl](mailto:info@wenmar.nl)

[www.wenmar.nl](http://www.wenmar.nl)