



1. Stekker brandstof temperatuursensor zoeken en losmaken.

Zoek de hier onder afgebeelde stecker in het voertuig
Op. Bij T5 bevindt zich deze stecker achter de witte bol van de koelvloeistof, zie richting gele pijl foto hierboven. Hij zit op een diepte van ongeveer 30 tot 40 CM. Zie foto hieronder. Sensor heeft een groene plastic ring.



PAS OP de stekker van de koelvloeistofmeter past ook, deze zit nog lager, dus deze niet aansluiten .

Maak dan de stekker voorzichtig los door de stekker aan het lipje omhoog te drukken en licht naar beneden te duwen, waarna je de stekker los kan maken.

TIP

Probeer vooraf even de stekker die aan de powerbox zit, je ziet dan hoe de vergrendeling werkt)

Voorzichtig: Trek nooit aan de kabels van de stekker !

3. Powerbox Adjust plaatsen:

Plaats nu de Powerbox aan de brandstoftemperatuur Sensor in de brandstofleiding en plaats de nog vrije kabel aan de andere aansluiting van de Powerbox.



Bij de PdBox Adjust is de Montage nu gereed .

De Powerbox Adjust op een droge koele plaats bevestigen in de motorruimte. Ideale plaats is voor de T5 in de Plastik bak bij de Akku.

Bij de Powerbox adjust kan men de powerbox instellen naar gewenst vermogen. Voor aflevering is de Powerbox al afgesteld.

Veel plezier met Uw powerbox



Wenmar Handelsonderneming VOF

Contact: Mail: www.info@wenmar.nl
Website : Info : www.wenmar.nl

Telefoon: +31 (0)748510150
Mobiel : +31(0)641583295

Akker 54, 7621 GJ Borne (NL)